

LAMAX
E L E C T R O N I C S



LAMAX X10 Taurus

Wodoszczelna do 40 m

Natywne wideo 4K przy 30 fps

Fotografie w rozdzielczości 16 Mpix

WiFi

Środki ostrożności

1. Nie narażaj kamery na wstrząsy, chroń przed upadkiem oraz innymi możliwościami powstania mechanicznego uszkodzenia.
2. Kamery nie należy przechowywać w pobliżu obiektów wytwarzających silne pole magnetyczne, takich jak np. magnesy lub silnik elektryczny. Kamerę należy trzymać z dala od obiektów wysyłających silne fale radiowe, jak na przykład anteny. Silne pole magnetyczne lub fale radiowe mogą spowodować uszkodzenie kamery lub uszkodzenie zapisów obrazowych czy dźwiękowych.
3. Nie narażaj kamery na wpływ wysokich temperatur oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego.
4. Wykorzystuj wyłącznie wysokiej jakości karty Micro SDHC i SDXC ze wskaźnikiem prędkości co najmniej Class 10 UHS-I U1. Do rozdzielczości 4K 30fps (fps = klatki na sekundę) oraz 720p 240 fps zaleca się korzystanie z kart UHS-I U3. W przypadku kart o niższej prędkości może dojść do ograniczenia funkcjonalności kamery w niektórych trybach oraz rozdzielczościach, a tym samym do powstawania niepełnowartościowych nagrań.
5. Nie umieszczaj karty Micro SD o pobliżu pola magnetycznego lub miejsc powstawania silnej elektryczności statycznej. Tym samym zapobiegiesz utracie zapisanych danych.
6. W razie gdyby podczas ładowania doszło do przegrzania urządzenia, powstawania kurzu lub podejrzanego zapachu, urządzenie należy natychmiast odłączyć od zasilania i zatrzymać proces ładowania.
7. Podczas ładowania kamerę przechowuj poza zasięgiem dzieci. Kabel zasilający może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka. Urządzenie należy ładować pod nieustannym nadzorem.
8. Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Wstęp

Dziękujemy za zakup kamery sportowej LAMAX X10 Taurus. W ten sposób zyskałeś niez-

wodnego codziennego kompana, któremu niestraszne są żadne wyzwania i który oferuje Ci wysokiej jakości zapis w natywnej rozdzielczości 4K przy trzydziestu klatkach na sekundę. W zestawie podstawowym znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria, dzięki czemu będziesz mógł w pełni korzystać z kamery natychmiast po rozpakowaniu. Życzymy Ci wielu niezwykłych momentów zarejestrowanych kamerą sportową LAMAX.

Kamera sportowa LAMAX X10 posiada następujące właściwości:

- Zawiera wbudowany ekran LCD 2", dzięki któremu wybierzesz ten najbardziej odpowiedni do nagrywania kąt widzenia, a powstający materiał będziesz mieć zawsze pod kontrolą.
- Jest wyposażona w wodoodporną obudowę, która umożliwia zanurzenie do głębokości 40 m. Nurkowanie i inne wodne sporty wzywają!
- Nagrywa wysokiej jakości wideo w trybach 4K 30 fps, 2,7K do 60 fps, Full HD do 120 fps oraz HD do 240 fps.
- Obiektyw z szerokim kątem widzenia do 170°.
- Wykonuje fotografie w rozdzielczości do 16 Mpix.
- Możliwość wyboru rozdzielczości wideo i foto.
- Możliwość tworzenia zapisu w trybie zdjęć poklatkowych i filmów poklatkowych.
- Wybór trybu wykonywanych fotografii.
- Możliwość ustawienia ekspozycji foto i wideo.
- Możliwość wyboru trybu długości ekspozycji przy wykonywaniu zdjęć, jak i nagrywaniu
- Szeroki wachlarz akcesoriów w zestawie podstawowym, dzięki którym będziesz mógł nagrywać wideo kiedykolwiek i gdziekolwiek.
- Obsługa kart Micro SDHC i Micro SDXC o pojemności do 64 GB (zalecane karty U3).
- Możliwość połączenia USB oraz HDMI.
- Wbudowane WiFi w celu połączenia z bezprzewodowymi urządzeniami.
- Możliwość nawiązania połączenia załączonego w zestawie pilota za pomocą Bluetooth, w który została wyposażona kamera Taurus.
- Intuicyjna obsługa, łatwe połączenie z PC albo inteligentnym urządzeniem mobilnym.

Przyciski i funkcje kamery:

- Przycisk Wł./Wył. – ten przycisk znajduje się obok obiektywu i pełni zarówno funkcję „Zmiany trybów”
- Przycisk „Wyzwalacz” – ten przycisk znajduje się na szczycie kamery i służy zarówno do włączania i wyłączania Wi-Fi (po dłuższym przytrzymaniu)
- Przycisk „W górę”
- Przycisk „W dół”

Wykorzystywanie kamery sportowej LAMAX X10 Taurus

1. Wprowadzanie karty Micro SDHC

Kartę Micro SDHC czy SDXC (zalecamy karty U3) możesz włożyć do lub wyjąć z wejścia na kartę Micro SD wtedy, kiedy kamera jest wyłączona i nie jest podłączona do komputera.

Uwaga: Używaj markowych kart Micro SDHC lub SDXC. Karty producentów nieznanego pochodzenia nie stanowią gwarancji właściwego działania miejsca zapisu danych.

2. Instalacja baterii

- a) Odblokuj zamknięcie na klapyce w dolnej części kamery, a następnie wysuń klapykę w kierunku do zewnątrz. Wówczas powinny się otworzyć automatycznie.
- b) Włóż baterię do otworu, kierując konektory do przodu - tak, aby znajdowały się po właściwej stronie.
- c) Ponownie zamknij drzwiczki i zamknij blokadę

3. Ładowanie

- a) Kamerę można ładować poprzez podłączenie do komputera lub za pomocą ładowarki sieciowej.
- b) W samochodzie możesz ładować kamerę za pomocą ładowarki do zapalniczki samochodowej.
- c) Podczas ładowania możesz wykonywać nagrania lub zdjęcia (nie jest to możliwe w przypadku ładowania za pośrednictwem komputera).

d) Możliwe jest również ładowanie wyłączonej kamery.

Uwaga: Urządzenie powinno być ładowane pod nieustannym nadzorem. W razie gdyby doszło do przegrzania urządzenia, powstawania kurzu lub podejrzanego zapachu, urządzenie należy natychmiast odłączyć od źródła zasilania i zakończyć proces ładowania.

4. Włączanie i wyłączanie kamery

a) Kamerę możesz włączyć, wciskając i przytrzymując przycisk „WŁ./WYŁ.” przez około 3–5 sekund.

b) Kamerę możesz wyłączyć, wciskając i przytrzymując przycisk „WŁ./WYŁ.” przez około 3–5 sekund.

5. Przełączanie trybów i poruszanie się w menu

Wielokrotnie wciskając przycisk „WŁ./WYŁ.” możesz się przełączać między trybami nagrywania wideo / aparat foto / galeria wideo / galeria foto / ustawienia.

6. Nagrywanie wideo

Przełącz kamerę do trybu „nagrywanie wideo” za pomocą przycisku „WŁ./WYŁ.”. O tym, że znajdujesz się w trybie nagrywania wideo, poinformuje cię ikona kamery w lewym górnym rogu. Aby rozpocząć nagrywanie, wciśnij przycisk „WYZWALACZ”. W lewym dolnym rogu wyświetli się animacja nagrywania i rozpocznie się odliczanie czasu nagrywania. Aby ukończyć nagrywanie, wciśnij ponownie przycisk „WYZWALACZ”. Przed uruchomieniem, jak i w trakcie nagrywania możesz wyłączyć lub włączyć dźwięk za pomocą przycisku „W GÓRĘ”. Poszczególne nagrania można w trakcie nagrywania zabezpieczyć wciskając przycisk „WŁ./WYŁ.”. Wówczas nigdy nie dojdzie do ich przepisania przy aktywowanej funkcji „Nagrywanie w pętli”.

7. Tryb aparatu fotograficznego

Przełącz kamerę do trybu „nagrywanie wideo” za pomocą przycisku „WŁ./WYŁ.”. O tym, że znajdujesz się w trybie aparatu fotograficznego poinformuje cię ikona aparatu fotograficznego w lewym górnym rogu. Do wykonania fotografii dojdzie w momencie wciśnięcia przycisku „WYZWALACZ”, czemu towarzyszyć będzie dźwięk przystony oraz mignięcie ekranu.

Możliwości ustawień kamery sportowej X10 Taurus

Do menu ustawień można przejść kilkukrotne wciśnięcie przycisku "WŁ./WYŁ.". Wybor poszczególnych ustawień można otworzyć za pomocą przycisku "WYZWALACZ". Między poszczególnymi opcjami można przemieszczać się za pomocą przycisków "W GÓRĘ" i "W DÓŁ". Do potwierdzania swojego wyboru służy przycisk "WYZWALACZ", do anulowania wyboru - przycisk "WŁ./WYŁ.". Opcje można potwierdzić wybierając kółko lub anulować za pomocą krzyżyka.

Uwaga: Kamera po rozładowaniu lub wyjęciu baterii, zapamiętuje tylko ustawienia funkcji, nie zapamiętuje ustawień godziny i daty. Jest to cecha konstrukcyjna kamery a nie uszkodzenie. Godzinę i datę, po rozładowaniu lub wyjęciu baterii, należy ustawić ponownie.

1. Rozdzielczość wideo – zmiana rozdzielczości powstającego nagrania.

Uwaga: Rozdzielczość oznaczona „Super View” powoduje rozciągnięcie widoku nagrań, które dzięki temu mogą w pełni wykorzystać stosunek stron 4:3. Wykonane nagranie jest bezpośrednio w kamerze rozciągane do stosunku 16:9, przy czym środkowa część obrazu zachowuje właściwy stosunek stron, a boki obrazu zostają rozciągnięte. To ustawienie jest odpowiednie do takich sytuacji, kiedy nagrywana akcja jest zogniskowana pośrodku obrazu, a dzięki temu rozciągnięte otoczenie nie stanowi przeszkody.

2. Rozdzielczość foto – zmiana rozdzielczości wykonywanych fotografii.

3. Jakość wideo – zmiana jakości powstającego nagrania. Czym wyższa jakość, tym więcej szczegółów posiada nagranie. Zapis o niższej jakości zajmie mniej miejsca na karcie pamięci.

4. Jakość foto – zmiana jakości wykonanych fotografii. Czym wyższa jakość, tym więcej szczegółów posiada fotografia. Zdjęcia o niższej jakości zajmują za to mniej miejsca na karcie pamięci.

5. Tryb standardowy – pozwala określić, czy po uruchomieniu kamery urządzenie znajdzie się w trybie foto czy też wideo.

- 6. Długa ekspozycja** – tę funkcję możesz aktywować w sytuacji, kiedy wykonujesz zdjęcia w nocy. Im dłuższy ustawisz czas ekspozycji, tym więcej światła resztkowego wychwyci czujnik. Funkcja umożliwia wykonywanie efektownych zdjęć o zmroku/w nocy.
- 7. Stabilizacja** – umożliwia stabilizację wideo podczas nagrywania (możliwe jedynie w niektórych rozdzielczościach).
- 8. Podwójne pliki** – aktywacja tej funkcji spowoduje zapisywanie dwóch plików wideo podczas tworzenia nagrania. Jeden z nich będzie posiadał pełną rozdzielczość w dowolnej ilości klatek na sekundę. Drugi plik będzie w niższej rozdzielczości przy 29 klatkach na sekundę. Można go później z łatwością odtworzyć na urządzeniach mobilnych, telewizorach itd.
- 9. Szybkie nagrywanie** – po aktywacji tej funkcji kamera zacznie automatycznie wykonywać nagrania natychmiast po uruchomieniu.
- 10. Data w nagraniu** – ta możliwość aktywuje wyświetlanie daty i godziny w nagraniu.
- 11. Nagrywanie w pętli** – ta opcja powoduje, że zapis jest dzielony na wybrane w ustawieniach odcinki czasowe. Po pełnym wypełnieniu karty najstarsze odcinki zaczną być zastępowane tymi najnowszymi.
- 12. Data na zdjęciu** – ta możliwość aktywuje wyświetlanie daty i godziny na zdjęciu.
- 13. Film poklatkowy** – po wyborze tej funkcji kamera zacznie wykonywać ujęcia w określonym interwale czasowym i umożliwi tworzenie atrakcyjnych przyspieszonych filmów.
- 14. Samowyzwalacz** – aktywacja tej funkcji spowoduje przedłużenie okresu między wciśnięciem przycisku „WYZWALACZ” a wykonaniem fotografii w trybie foto.
- 15. Zdjęcia seryjne** – kiedy funkcja jest aktywowana, kamera po jednokrotnym wciśnięciu przycisku „WYZWALACZ” wykona w niedużych odstępach czasu pożądaną ilość fotografii.
- 16. Opóźnione nagrywanie** – po odłączeniu kamery od zewnętrznego źródła zasilania kamera nie wyłączy się od razu, ale kontynuuje nagrywanie jeszcze 30 sekund.

- 17. Format TV** – NTSC to amerykańska norma obrazu, natomiast PAL jest normą europejską. Najbardziej widoczna zmiana dotyczy liczby klatek na sekundę w nagraniu (np. przy NTSC/PAL 30 fps/25 fps lub 60 fps/50 fps).
- 18. Częstotliwość sieci** – umożliwia wybór częstotliwości w zgodzie z częstotliwością dystrybuowanej energii (na kontynencie europejskim w sieci prowadzony jest prąd o częstotliwości 50 Hz, natomiast w Ameryce oraz części Azji jest to 60 Hz).
- 19. Wyjście TV** – włączenie / wyłączenie wejścia do telewizji.
- 20. WiFi LED** – włączenie / wyłączenie diody LED podczas nawiązywania połączenia za pomocą sieci WiFi.
- 21. Brzęczyk** – włączenie / wyłączenie informacji dźwiękowej podczas wciskania przycisków na kamerze.
- 22. Głośność mikrofonu** – ustawienia głośności mikrofonu podczas nagrywania wideo.
- 23. Ostrość** – wybór ostrości wideo / zdjęcia.
- 24. AWB** – balans bieli. Można wybrać tryb balansu bieli przy wykonywaniu fotografii / nagrywaniu wideo w zależności od otaczającego oświetlenia.
- 25. Ekspozycja** – umożliwia edycję ekspozycji w zależności od potrzeby. Ustawienia ekspozycji nagrania w przedziale -2 - +2 w stopniach rzędu 1/3.
- 26. Scena** – możliwość wyboru różnych scenerii w zależności od otaczających warunków.
- 27. Czas naświetlania** – od tego ustawienia zależy, jak kamera wyliczy ekspozycję. Na podstawie ustawień można wybrać między naturalnym światłem w centrum obrazu (idealna do wyróżnienia jednego obiektu) a światłem w całym obrazie (jeżeli cała scena ma prezentować się dobrze).
- 28. Ustawienia czasu** – możliwość ustawienia systemowego czasu kamery.
- 29. Format daty** – można ustawić w jakim formacie na zdjęciach / w nagraniach będzie się wyświetlać czas w przypadku aktywowanej funkcji.
- 30. Język** – można zmienić język menu kamery.

- 31. Parowanie BT** – możliwość uruchomienia Bluetooth i połączenia kamery ze specjalistycznymi urządzeniami obsługującymi Bluetooth (np. załączony pilot).
- 32. WiFi** – Włącza / wyłącza WiFi (można uruchomić 2-3 sekundowym przytrzymaniem wyzwalacza) – przy włączonym WiFi wyświetli się ikona sieci WiFi w prawym górnym rogu.
- 33. WiFi SSID** – możliwość zmiany nazwy sieci kamery.
- 34. Hasło WiFi** – możliwość zmiany hasła dostępu do sieci WiFi kamery.
- 35. Formatowanie** – umożliwia formatowanie wprowadzonej karty.
Uwaga: Formatując kartę utracisz wszystkie dane znajdujące się na karcie pamięci.
- 36. Ustawienia fabryczne** – przywraca podstawowe ustawienia kamery.
- 37. Wyłączanie ekranu** – po aktywacji tej funkcji ekran wyłączy się automatycznie po upływie wybranego okresu bezczynności lub nieprzerwanego nagrywania.
- 38. Autom. wyłączanie** – po aktywacji tej funkcji kamera wyłączy się automatycznie po wybranym okresie braku zarejestrowanej aktywności.

Aplikacja WiFi i parowanie kamery z telefonem

Kamerę X10 Taurus można sterować za pomocą aplikacji LAMAX CamApp 3.0, która jest do pobrania za darmo dla inteligentnych urządzeń z systemami operacyjnymi takimi jak Android oraz iOS (w sklepach Google Play oraz Appstore).

Sposób parowania:

1. Włącz WiFi na kamerze (2-3 sekundy przytrzymaj przycisk "WYZWALACZ" do momentu, aż włączy się WiFi), o czym poinformuje ikona w prawym górnym rogu.
2. Aktywuj WiFi na telefonie - na liście powinna się znajdować sieć X10TAURUS (o ile nazwa WiFi nie została zmieniona w ustawieniach kamery). Następnie podłącz się do sieci oraz wprowadź hasło „1234567890” bez nawiasów (hasło jest aktualne pod warunkiem, że nie zostało zmienione w ustawieniach kamery).

3. Po pomyślnym połączeniu możesz uruchomić aplikację LAMAX CamApp 3.0 i sterować kamerą na odległość za pomocą swojego urządzenia inteligentnego.

Sterowanie na odległość

Kamerą można sterować na odległość za pomocą pilota zdalnego sterowania, który wchodzi w skład zestawu podstawowego. Uwaga, pilot zdalnego sterowania nie jest wodoodporny. Kamerę można połączyć z pilotem w następujący sposób:

1. W ustawieniach kamery wybierz możliwość parowania BT.
2. Potwierdź rozpoczęcie parowania BT.
3. Na pilocie wciśnij dowolny przycisk.
4. Niebieska dioda na pilocie zdalnego sterowania poinformuje cię o pomyślnym nawiązaniu połączenia, a kamera oznajmi "Parowanie pomyślne". Teraz możesz sterować kamerą za pomocą pilota.

Zasady i ostrzeżenia

- W trosce o swoje bezpieczeństwo nie obsługuj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- W celu właściwej obsługi produktu bądź na bieżąco z najnowszą wersją instrukcji obsługi, która jest dostępna do pobrania na stronie: <http://lamax-electronics.com>
- Błędy w druku zastrzeżone.

Zasady bezpieczeństwa

- Wykorzystuj jedynie ładowarkę załączaną razem z urządzeniem. Korzystając z ładowarki innego typu możesz spowodować powstanie wady urządzenia lub wywołać inne zagrożenie.
- Nie korzystaj z ładowarki w środowisku o dużej wilgotności. Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma ani kiedy stoisz w wodzie.
- Urządzenie należy ładować pod nieustannym nadzorem.
- Przy zasilaniu urządzenia lub ładowaniu baterii pozostaw wokół ładowarki wystarczającą przestrzeń do cyrkulacji powietrza. Nie zakrywaj ładowarki papierami lub innymi przedmiotami, które mogłyby ograniczyć jej możliwości chłodzenia. Nie wykorzystuj ładowarki, kiedy znajduje się w opakowaniu przeznaczonym do przenoszenia.
- Ładowarkę podłączaj do odpowiedniego źródła napięcia. Dane dotyczące napięcia znajdują się na powierzchni produktu lub na jego opakowaniu.
- Nie wykorzystuj ładowarki w przypadku jej widocznego uszkodzenia. W razie uszkodzenia nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki!
- W przypadku nadmiernego ogrzewania natychmiast odłącz urządzenie od źródła energii.
- Urządzenie ładuj jedynie pod nieustannym nadzorem.

Konserwacja urządzenia

- Zachowanie dobrego stanu urządzenia zapewni bezproblemową pracę oraz ograniczy niebezpieczeństwo uszkodzeń.
- Przechowuj urządzenie poza środowiskiem o wysokiej wilgotności czy temperaturze oraz nie narażaj go na wielogodzinne nasłonecznienie lub promieniowanie ultrafioletowe.
- Chroń urządzenie przed upadkiem ani nie narażaj go na silne uderzenia.
- Nie narażaj urządzenia na nagłe i znaczne zmiany temperatur. Mogłoby to spowodować kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia, co groziłoby uszkodzeniem urządzenia. W razie gdyby doszło do kondensacji wilgoci, przed dalszym użytkowaniem pozwól urządzeniu całkowicie wyschnąć.
- Powierzchnię ekranu łatwo jest zadrapać. Nie dotykaj jej ostrymi przedmiotami.
- Pod żadnym pozorem nie czyść urządzenia, kiedy jest włączone. Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj miękkiej niestrzępiącej się szmatki. Nie czyść ekranu papierowymi ściereczkami.
- Pod żadnym pozorem nie próbuj urządzenia rozbierać, naprawiać czy w jakikolwiek sposób ingerować w jego konstrukcję. W razie demontażu, zmian w konstrukcji lub jakichkolwiek prób naprawy dochodzi do unieważnienia gwarancji, a jednocześnie może dojść do uszkodzenia urządzenia, a nawet do uszczerbku na zdrowiu użytkownika lub uszkodzenia mienia.
- Nie przechowuj ani nie transportuj cieczy łatwopalnych, gazów lub innych materiałów wybuchowych w jednym miejscu z urządzeniem, jego komponentami lub akcesoriami.
- Aby zapobiec kradzieży, nie pozostawiaj urządzenia ani akcesoriów bez nadzoru na widocznym miejscu w samochodzie.
- Przegrzanie może uszkodzić urządzenie.

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacji na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (przekreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.



2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany

jakiegokolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności:

Spółka elem6 s.r.o. niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia X10 Taurus są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2004/108/EC.



Producent:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6
<http://www.lamax-electronics.com>