



# X8.1 Sirius

## **Postup při přehrávání firmware:**

Pozn. - Během celého procesu aktualizace musí být kamera napojena pomocí micro usb kabelu do nabíjení, aby nedošlo k přerušení aktualizace z důvodu vybití baterie. Přerušení aktualizace před jejím dokončením může kameru trvale poškodit.

1. Naformátujte Micro SD kartu, tak aby byla skutečně prázdná.
2. Nahrajte Soubor FW96660A.bin přímo na kartu (Nevytvářejte žádný adresář, ale nahrajte soubor přímo na kartu.)
3. Vložte kartu s nahraným souborem do vypnuté kamery.
4. Zapněte kameru tlačítkem „Zapnout / Vypnout“
5. Kamera se začne updatovat, i když vypadá jako vypnutá. Nemačkejte tlačítka ani nevybírejte baterii z kamery!
6. Po proběhnutí updatu se kamera sama zapne včetně LCD obrazovky kamery. (Update trvá většinou přibližně do 1 minuty.)
7. Vypněte kameru a vyjměte Micro SD kartu.
8. Skontrolujte, zda kamera funguje a je možné ovládat její menu.
9. V menu kamery přejděte do sekce „Firmware“ a skontrolujte, zda je firmware aktualizován na verzi „20171222“.