


# Elite E-1 by LAMAX Beat

# **Bedienung:**

- Lautstärke reduzieren Zum vorigen Lied gehen
- Micro-USB-Ladeport
- Einschalten / Ausschalten
   Abspielen / Pause
   Gespräch annehmen / beenden
- 4. 3.5mm Audio-Jack-Kabel
- 3,5mm Audio-Jack-Kabe
   Mikrofon
- 6. Lautstärke erhöhen Zum nächsten Lied gehen
- 7. LED-Anzeige



# Funktion:

Bluetooth 4.1 mit einer Reichweite bis zu 10 m

- Einfache Bedienung über die Kopfhörermuschel
- 💡 Gesprächsverwaltung über die Freisprechanlage
- Erstklassiges Klangerlebnis
- Audioeingang, um die Batterie zu schonen

# Verhinden

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät (Telefon, Rechner oder Musikgerät eingeschaltet ist und halten Sie einen Geräteabstand his zu einem Meter ein
- Halten Sie die Mehrzwecktaste 
  über einen Zeitraum von ungefähr 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED-Diode schnell zu blinken beginnt.

- 3. Aktivieren Sie in Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion und stellen Sie neues Bluetooth-Gerät suchen ein.
- Wählen Sie aus der Übersicht mit den gefundenen Geräten "Elite E-1" aus.
- 5. Sofern die Kopfhörer verbunden werden müssen, geben Sie das Passwort "0000" in Ihrem Gerät ein.
- Die erfolgreiche Verbindung des Geräts wird über die blaue LED-Leuchte angezeigt, welche im Intervall von einigen Sekunden blinkt.

# **Einschalten**

Zum Einschalten der Kopfhörer drücken Sie die Mehrzwecktaste und halten Sie diese gedrückt. Durch die blinkende blaue LED-Leuchte ange-zeigt, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind.

# Ausschalten

Zum Ausschalten der Kopfhörer drücken Sie die Mehrzwecktaste ■ und halten Sie diese gedrückt. Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, blinkt die LED-Anzeige nicht mehr.

# Abspielen / Bedienung

- Durch Drücken der Mehrzwecktaste wird das Abspielen gestartet sowie gestoppt.
- Durch Drücken der Taste 

  gehen Sie zum nächsten Lied weiter, wenn Sie diese Taste gedrückt halten, erhöhen Sie die Lautstärke.
- Durch Drücken der Taste ◀ kehren Sie zum vorherigen Lied zurück, wenn Sie diese Taste gedrückt halten, redu-

zieren Sie die Lautstärke.

Anmerkung: Beim Aufladen ist die Bedienung deaktiviert.

### Anrufe

- Wenn Sie ein eingehendes Gespräch annehmen möchten, drücken Sie die Mehrzwecktaste
- Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, drücken Sie diese Taste erneut.
- Um die Lautstärke w\u00e4hrend des Gespr\u00e4chs zu erh\u00f6hen oder zu reduzieren, halten Sie die Taste ▶ oder ◀ gedr\u00fcckt.

### Aufladen

Zum Aufladen der Kopfhörer schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-Port an. Das andere Kabelende schliessen Sie an ein USB-Ladegerät mit einer maximalen Spannung von 5V an den USB-Port an Ihrem Rechner an, oder Sie verwenden einen Ladeadapter welcher zum Aufladen über USB bestimmt ist. Über die rote LED-Leuch-te wird angezeigt, wenn die Kopfhörer am Stromnetz angeschlossen sind. Wenn diese erlischt, sind die Kopfhörer voll aufgeladen. Das Aufladen des Geräts darf nur unter Aufsicht erfolgen.

# Verwendung der Kopfhörer im Passiv-Modus

Die Kopfhörer können Sie auch mit Kabel verwenden und auf diese Weise die Batterie schonen. Es genügt, wenn das eine Ende des 3,5-mm-Audiokabels am Eingangsstecker am unteren Teil der Kopfhörermuschel sowie das andere Ende an Ihrem Audiogerät b(am Telefon, Rechner oder am

# Musikgerät) angeschlossen wird. Durch den Anschluss des Audiokabels wird die kabellose Funktion unterbrochen.



# http://beat.lamax-electronics.com/E1/manuals



