


Sphere SP-1 by LAMAX Beat

Funktion:

Bluetooth 2.1
microSD-Karte Micro-USB USB
UKW-Rundfunk FM
Freisprechanlage Audioeingang FKopfhörer



zeichnung	Modus	Rundfunk	Audio-Modus
ON / OFF	Umschalter - Einschalten / Ausschalten des Geräts		
zum vorheri- gen Lied / Lautstärke -	Drücken - zurück zum vorherigen Lied Gedrückt	Drücken - zurück zum vorherigen Sender halten - Lautstärke r	Drücken - zurück zum vorherigen Lied reduzieren
Abspielen / Pause	Drücken - Abspielen stoppen / starten	Drücken - Radio einschalten / ausschalten Gedrückt halten - Sendersuche	Drücken - Abspielen stoppen / starten
Freispre- chanlage	Drücken - Gespräch annehmen Gedrückt halten - Gespräch ablehnen		
zum nächsten Lied / Lautstärke +	Gedrückt halten - Sendersuche	Drücken - weiter zum nächsten Sender	Drücken - weiter zum nächsten Lied
	Gedrückt halten - Lautstärke erhöhen		
Modus	Drücken - Übergang zum nächsten Modus		

Anzeigeübersicht:

"Bluetooth mode. Pair thedevice." - Das Gerät befindet sich im Bluetooth-Modus und steht zur Verbindung bereit.

 ${\it "Paired" - die Verbindung mit dem Bluetooth-Ger\"{a}t war erfolgreich.}$

"Radio" - das Gerät befindet sich im UKW-Rundfunk-Modus.

"Media Mode" - die Anlage befindet sich im Abspielmodus der Audioaufnahmen von der microSD-Karte bzw. über Micro-USB-Kabel oder vom Gerät, welches mit einem 3,5 mm Audio-Jack-Kabel angeschlossen wurde. "SD-Card" - das Gerät ist bereit, Lieder von der microSD-Karte abzuspielen. "Low battery" - Hinweis, dass der Batteriestatus niedrig ist.

Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät:

Durch Drücken der Taste "M" gelangen Sie in den Bluetooth-Modus. Der Lautsprecher kann mit dem Gerät verbunden werden, welches über Bluetooth 2.1 und höher verfügt.

In der Übersicht mit den aktiven Geräten wird Sphere SP-1 unter der Bezeichnung "SP-1 by LAMAX Beat" angezeigt.

Nach der Verbindung ist folgende Mitteilung zu vernehmen: "Verbunden". Wenn die Verbindung getrennt wird oder verloren geht, wird vom Lautsprecher Folgendes gemeldet: "Bluetooth mode. Pair thedevice."

UKW-Rundfunk-Modus:

In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste "M".

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an, welches als Antenne für den Lautsprecher dient.

Damit alle verfügbaren Sender gefunden werden können, halten Sie die Taste "Abspielen / Pause / Freisprechanlage" gedrückt. Das Gerät durchsucht die UKW-Frequenzen und speichert dann die gefundenen Sender. Anschließend können Sie mit den Tasten "zurück" und "weiter" zwischen den einzelnen Sendern wechseln.

Abspiel-Modus der Audiodateien:

In diesen Modus gelangen Sie durch Drücken der Taste "M".

 - Anschließend werden die Lieder über den Lautsprecher Sphere SP-1 wie folgt abgespielt: von der ins Gerät eingelegten microSD-Karte im Format MP3 oder über das Gerät, welches über ein Micro-USB-Kabel angeschlossen wurde.

Nutzung der Freisprechanlage:

Zur Nutzung dieser Funktion muss der Lautsprecher Sphere SP-1 über Bluetooth an ein Smartphone angeschlossen werden.

Das Gespräch kann über den herkömmlichen Weg über das Telefon angenommen / abgewiesen werden bzw. durch Drücken der Taste "Freisprechanlage" angenommen sowie durch Halten der Taste "Freisprechanlage" abgewiesen werden.

Aufladen:

Mit dem beigefügten Micro-USB-Kabel kann der Lautsprecher über ein beliebiges Gerät, das über einen 5V USB-Ausgang verfügt, aufgeladen werden beziehungsweise über jeden beliebigen Rechner, welcher über einen 5V USB-Ausgang verfügt. Das Aufladen des Geräts darf nur unter Aufsicht erfolgen.

Full English manual can be downloaded from here:

Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:

Mode d'emploi en français à télécharger ici:

Český manuál ke stažení zde:

Slovenský manuál na stiahnutie tu:

Instrukcia obsługi w jezyku polskim do pobranja tutaj:

Használati útmutató:

Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/SP1/manuals

