

LAMAX

X10 Taurus

Postup při přehrávání firmvéru:

Pozn. – Během celého procesu aktualizace musí být kamera napojena pomocí micro usb kabelu do nabíjení, aby nedošlo k přerušení aktualizace z důvodu vybití baterie. Přerušení aktualizace před jejím dokončením může kameru trvale poškodit.

1. Naformátujte Micro SD kartu, tak aby byla skutečně prázdná.
2. Nahrajte Soubor „firmware.bin“ přímo na kartu (Nevytvářejte žádný adresář, ale nahrajte soubor přímo na kartu.)
3. Vložte kartu s nahraným souborem do vypnuté kamery.
4. Zapněte kameru tlačítkem „Zapnout / Vypnout“
5. Kamera se začne updatovat. Během aktualizace svítí modrá LED. Nemačkejte tlačítka ani nevybírejte baterii z kamery!
6. Po proběhnutí updatu se modrá LED vypne. (Update trvá většinou přibližně do 1 minuty.)
7. Odpojte kameru z nabíjení a vyjměte Micro SD kartu. Vyjměte baterii a po několika sekundách jí znovu vložte do kamery.
8. Zapněte kameru. Kamera se po několika vteřinách sama restartuje.
9. Skontrolujte, zda kamera funguje a je možné ovládat její menu. V menu kamery přejděte do sekce „Firmware“ a skontrolujte, zda je firmware aktualizován na verzi „LAMAX-X10-V1.3“.